

Préparation d'une poche appliquée au repassage et l'épinglage

Lien YouTube <https://youtu.be/GmBQkUQvB4E>



➤ Préparer le haut de la poche (l'ouverture)

Plier un ourlet double de 1 cm sur l'envers du tissu

Piquer à 1 mm du bord

- Plier les 3 côtés de la poche sur l'envers du tissu avec une valeur couture de 1 cm

Attention adapter la température du fer à repasser en fonction du tissu.

- Épingler les 3 côtés de la poche sur le support sur l'endroit
- Attention au sens des épingles pour avoir plus facile à la machine à coudre.

Utilisation des épingles <https://youtu.be/hINBEnnQHEo>

